

MANUAL DO USUÁRIO


MONITOR LOGIN EG7707A



ÍNDICE



AVISOS	3
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	3
1- CONTEÚDO DA CAIXA	4
2- VISÃO EXPLODIDA	4
3- CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	5
4- LEDS INDICADORES	6
5- FUNÇÕES DOS BOTÕES	6
6- CONECTANDO O MONITOR	6
7- CONFIGURAÇÕES	6
7.1- AJUSTE DE CORES	7
7.2- AJUSTE DE IMAGEM	7
7.3- AJUSTE DE TEMPERATURA	8
7.4- FERRAMENTAS	8
7.5- CONFIGURAÇÃO DE LINGUAGEM	9
7.6- CONFIGURAÇÕES AUTOMÁTICAS	9
8- INTERFACES DE ENTRADA	10
9- TEMPERATURA E UMIDADE	10
10- CERTIFICAÇÕES	10
11- GARANTIA	10





ATENÇÃO

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA O MONITOR.
PARA EFETUAR MANUTENÇÃO, CONSULTE O SAC LOGIN INFORMÁTICA:
[HTTP://WWW.SACINFO.COM.BR/LOGININFORMATICA/CONSUMIDOR](http://www.sacinfo.com.br/logininformatica/consumidor)



O SÍMBOLO DE RELÂMPAGO COM PONTA DE SETA, DENTRO DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO, ALERTA O USUÁRIO PARA A PRESENÇA DE "TENSÃO PERIGOSA" NÃO ISOLADA DENTRO DO INVÓLUCRO DO PRODUTO QUE PODE SER DE MAGNITUDE SUFICIENTE PARA CONSTITUIR RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA PESSOAS.




O PONTO DE EXCLAMAÇÃO DENTRO DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO ALERTA O USUÁRIO PARA A PRESENÇA DE INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (ASSISTÊNCIA) NA LITERATURA QUE ACOMPANHA O APARELHO.

- NÃO TENHA TENTADO MODIFICAR ESTE PRODUTO DE FORMA ALGUMA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA LOGIN INFORMÁTICA. A MANUTENÇÃO NÃO AUTORIZADA ANULA A GARANTIA DO PRODUTO. ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES NECESSITAM SER EXPRESSAMENTE APROVADAS PELA LOGIN INFORMÁTICA, CONFERINDO EVENTUAL AUTORIDADE AO USUÁRIO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.
- PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.
- AO FINAL DA VIDA ÚTIL, DESCARTE O PRODUTO ATRAVÉS DA LOGÍSTICA REVERSA LOGIN. CONSULTE NOSSO SAC OU ACESSE [WWW.LOGIN.COM.BR](http://www.login.com.br).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES;
2. GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES;
3. SIGA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES;
4. NÃO USE ESTE PRODUTO PERTO DA ÁGUA;
5. NÃO EXPONHA O PRODUTO À CHUVA, UMIDADE OU QUALQUER TIPO DE PRODUTO LÍQUIDO;
6. LIMPE A TELA APENAS COM UMA FLANELA DE ALGODÃO SECA;
7. NÃO BLOQUEIE QUALQUER SAÍDA DE VENTILAÇÃO;
8. INSTALE O MONITOR DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DESTES MANUAIS, SEMPRE EM SUPERFÍCIES SECAS E PLANAS;
9. NÃO INSTALE O MONITOR PERTO DE FONTES DE RADIAÇÃO OU DE QUALQUER FONTE GERADORA DE CALOR, INCLUINDO AQUECEDORES E ATÉ A LUZ DO SOL;
10. INSTALE O MONITOR APENAS EM REDE ELÉTRICA DEVIDAMENTE ATERRADAS;
11. A TOMADA DEVERÁ SER FACILMENTE ACESSÍVEL. PROTEJA O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ACIDENTES, EVITE DEIXÁ-LO EM PASSAGENS OU SOB OBJETOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE.
12. UTILIZE APENAS CABOS E ACESSÓRIOS ESPECIFICADOS POR ESTE MANUAL;
13. RETIRE O MONITOR DA TOMADA DURANTE TEMPESTADES COM RAIOS E TROVÕES OU QUANDO FOR DEIXAR O MONITOR DESLIGADO POR LONGOS PERÍODOS;



1. CONTEÚDO DA CAIXA




1.1-MONITOR;
1.2-CABO DE FORÇA;
1.3-CABO DE DADOS.

OBS:

Este Manual está disponível para download no formato PDF no website www.login.com.br ou através do QR Code da embalagem.


2. VISÃO EXPLODIDA

Lista de principais componentes do produto.



OBS:

- Os cabos de força seguem o padrão tripolar ABNT NBR 14136.:2002..
- A fonte de alimentação é BIVOLT com seleção AUTOMÁTICA de voltagem 100-240V.




3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Monitor Login EG7707A 27.8" entrega até 16.7 milhões de cores em tela de LED. Produz imagens e vídeos em uma tela widescreen e resolução Full HD com maior contraste e brilho constante. Possui sistema de controle a um toque, plug & play, regulagem da posição do seu monitor de forma simples e intuitiva.



ESPECIFICAÇÕES:

MARCA	Login
MODELO	EG7707A
TIPO DE PAINEL	LED
TAMANHO DO PAINEL	27,8"Widescreen IPS
RAZÃO DE ASPECTO DA IMAGEM	16:9
ÁREA DE VISUALIZAÇÃO	476.64 x 268.11mm (HxV)
PIXEL POR POLEGADA	0,248mm
CONTRASTE ESTÁTICO	1.000:1 (estático)
CONTRASTE DINÂMICO	5.000.000:1 (DFC)
FREQÜÊNCIA DO PAINEL	60/ 75Hz
TRATAMENTO DA TELA	Anti-reflexivo
ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL	178 graus
ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL	178 graus
BRILHO	250 cd/m2
RESOLUÇÃO RECOMENDADA	1920 x 1080@60Hz (full HD)
RESOLUÇÃO MÁXIMA	1920 x 1080@75Hz (full HD)
TEMPO DE RESPOSTA	5ms
SUPOORTE DE CORES	16.7M
CONTROLE FRONTAL	Botões POWER, MENU e LED
FUNÇÕES	Brilho, Contraste, Horizontal e Vertical, Linguagem e Cor
OSD	Imagem de controle sobreposta a imagem de tela
CONECTOR DE ENTRADA	D-SUB(VGA), DISPLAY PORT, HDMI e *4 portas USB 3.0



ENERGIA:

CONSUMO	36W
MODO DE ESPERA	0.5W
VOLTAGEM	100~240V - 50/60Hz
FONTE INTERNA	

DIMENSÕES:


L x P x A	600 x 145 x 390 mm
PESO BRUTO	5,8 Kg

CONTEÚDO DA CAIXA:

- 01 Monitor Login EG7707A com pedestal
 - 01 Cabo HDMI a partir de 1,5 m (opcional)
 - 01 Cabo D-Sub (VGA) a partir de 1,5 m (opcional)
 - 01 Cabo Display Port a partir de 1,5 m (opcional)
 - 01 Cabo de força a partir de 1,5 m
 - 01 Cabo de força tipo "Y" a partir de 1,5 m (opcional)
- Suporte do monitor*

CERTIFICAÇÕES:

Portaria 304 para Bens de Informática, Produto RoHS Certified, Selo Verde ABNT PE-351.



PEDESTAL PARA MINI PC

VESA PARA PEDESTAL:

Suporte com inclinação, ajuste de altura e pivot de tela




INCLINAÇÃO	-5 a 20°
ÂNGULO DE GIRO	-15 a 15°
ÂNGULO VERTICAL DE PIVÔ	180°
PADRÃO VESA	100x100mm (4 furos)
REGULAGEM DE ALTURA	110mm
TRAVA TIPO KINGSTON	
SUPOORTE PARA SEGURANÇA EASY LOCK	
BASE AJUSTÁVEL	






ADAPTADOR VESA OPCIONAL PARA PEDESTAL TIPO 1

ADAPTADOR PARA MINI PC tipo VESA para PEDESTAL

O adaptador VESA é um SUPORTE PARA PEDESTAL COM PIVOT para Monitor Login EG7707A, que permite fixar o Mini-PC Login diretamente no Pedestal, atrás do monitor, garantindo otimização da área de trabalho.



4. LEDS INDICADORES


	INDICADOR	MODO
	SEM LUZ	DESLIGADO
	LUZ VERDE ACESA	LIGADO/ EM FUNCIONAMENTO
	LUZ VERDE PISCANDO	LIGADO/ SEM SINAL DE ENTRADA

5. BOTÕES

- POWER : Liga e Desliga o monitor.
- MENU: abre as opções de configuração do monitor.

6. CONECTANDO O MONITOR

1. Conecte o cabo de força da fonte na porta AC/IN, na parte traseira do monitor.
2. Confira a compatibilidade do quadro de voltagem na etiqueta colada na parte traseira do monitor com a sua rede elétrica.
3. Conecte a outra extremidade do cabo de força da fonte em uma tomada próxima, devidamente aterrada (voltagem: AC 100 – 240V ~ 50 / 60 Hz).
4. Conecte o cabo de dados do seu computador na parte traseira do monitor.

 OBS: Utilize o cabo de dados mais adequado para o seu computador:



VGA,




HDMI




ou DISPLAY PORT.


7. CONFIGURAÇÕES (OSD)

MENU PRINCIPAL (OSD-On Screen Display)

- | | | |
|----------------|---|----------------------------|
| 1-COLOR ADJUST |  | AJUSTE DE CORES; |
| 2-IMAGE ADJUST | | AJUSTE DE IMAGEM; |
| 3-COLOR TEMP | | TEMPERATURA DE CORES; |
| 4-TOOLS | | FERRAMENTAS; |
| 5-LANGUAGE | | IDIOMA; |
| 6-MISC | | CONFIGURAÇÕES AUTOMÁTICAS. |



7.1 AJUSTE DE CORES



7.1.1- BRIGHTNESS = Ajuste de brilho:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para aumentar ou diminuir o brilho da imagem;


7.1.2- CONTRAST = Ajuste de contraste:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para aumentar ou diminuir os níveis de branco e preto da imagem;

7.1.3- DCR = Função DCR (Dynamic Contrast Ratio) Taxa de contraste dinâmico:

Use os botões “ON” (liga) e “OFF” (desliga) para ativar ou desativar a função de contraste dinâmico;

7.2 AJUSTE DE IMAGEM



7.2.1- POSITION-H = Ajuste horizontal:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para mover a imagem para a direita ou para a esquerda (disponível apenas no modo VGA);

7.2.2- POSITION-V = Ajuste vertical:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para mover a imagem para cima ou para baixo (disponível apenas no modo VGA);

7.2.3- PHASE = Ajuste de fase:


Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para iniciar a estabilização de pixels;

7.2.4- CLOCK = Ajuste de frequência de pixel:


Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para estabilizar a frequência da imagem;

7.2.5- SHARPNESS = Ajuste de nitidez:

Use os botões DIR e ESQ para selecionar a taxa de nitidez desejada.



7.2 AJUSTE DE IMAGEM



7.2.1- POSITION-H = Ajuste horizontal:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para mover a imagem para a direita ou para a esquerda (disponível apenas no modo VGA);

7.2.2- POSITION-V = Ajuste vertical:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para mover a imagem para cima ou para baixo (disponível apenas no modo VGA);

7.2.3- PHASE = Ajuste de fase:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para iniciar a estabilização de pixels;

7.2.4- CLOCK = Ajuste de frequência de pixel:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para estabilizar a frequência da imagem;

7.2.5- SHARPNESS = Ajuste de nitidez:

Use os botões DIR e ESQ para selecionar a taxa de nitidez desejada.

7.3 AJUSTE DE TEMPERATURA DAS CORES



7.3.1- WARM = Quente:


Aumenta a intensidade de vermelho.

7.3.2- COOL = Frio:


Aumenta a intensidade de azul.

7.3.3- USER = Usuário:

Permite personalizar a intensidade de cada uma das cores.



7.4 FERRAMENTAS



7.4.1- OSD - H = Ajuste horizontal:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para mover a imagem do MENU para a direita ou para a esquerda;

7.4.2- OSD - V = Ajuste Vertical:

Use os botões “UP” (sobe) e “DOWN” (desce) para mover a imagem do MENU para cima ou para baixo;

7.4.3- OSD - Timer = Tempo para desaparecimento do MENU:

Ajuste o OSD TIMER para determinar o tempo limite para que o MENU desapareça após terminar de usar as opções de configuração.

7.4.4- OSD - Translucent = Nível de transparência do MENU:

Escolha o nível de transparência do MENU de configurações;

7.5 LINGUAGEM DO MENU

7.5.1- OSD CHOICE LANGUAGE SETTINGS = Configuração da linguagem do Menu.


7.6 MISC



7.6.1- AUTO CONFIG = CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA: ajusta automaticamente as configurações de imagem para a melhor visualização;

7.6.2- AUTO COLOR = CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE COR: ajusta automaticamente as configurações de cor para a melhor visualização;

7.6.3- FACTORY RESET = REINICIALIZAÇÃO DE FÁBRICA: ajusta automaticamente as configurações originais de fábrica.



8. INTERFACES DE ENTRADA

- USB 3.0
- VGA : D-SUB 15 Pin, Sinal analógico 0.7pp 75Ω.
- HD: 19+1 Pin HD port
- DP: 20Pin Display port

9. LIMITES DE TEMPERATURA E UMIDADE

- ARMAZENAMENTO: de \approx 20 C até 60 C
- OPERAÇÃO: de 0 até 40 C
- UMIDADE DO AR: de 10% até 85%

10. CERTIFICAÇÕES

- Portaria 304 para bens de informática;
- RoHS Compliant;

11. GARANTIA

Consulte o Termo de Garantia do produto recebido junto com a Nota Fiscal no ato da compra, ou acesse o SAC Login em:

<http://www.sacinfo.com.br/logininformatica/consumidor>

A Garantia do Produto pode variar de um até cinco anos conforme condições de contrato estabelecidas no ato da compra.


A Login assegura a disponibilidade de peças compatíveis para reposição por um período de até cinco anos até o término da produção.

Consulte as opções de serviço de Garantia estendida com seu vendedor.

Para descartar produto fora da Garantia utilize nosso serviço de Logística Reversa Login, consulte nosso SAC ou acesse www.login.com.br.





Todos os direitos reservados.
Empresa beneficiada pela Lei da Informática.
Fotos meramente ilustrativas.
A Login reserva-se o direito de realizar as alterações em seu conteúdo sem prévio aviso.



WWW.LOGIN.COM.BR



TROCA DE COMPONENTES






ALERTAS DE GARANTIA

- ANTES DE INICIAR UM PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO, VERIFIQUE SE O SEU COMPUTADOR ESTÁ NA GARANTIA.
- O ROMPIMENTO DOS LACRES INDICA A ABERTURA DO EQUIPAMENTO, QUANDO EXECUTADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA IMPLICA NA PERDA DA GARANTIA UMA VEZ QUE OS COMPONENTES INTERNOS PODEM SER ADULTERADOS.
- NO ATO DA COMPRA FOI OFERECIDO O SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE DOIS ANOS ADICIONAIS OU EXTENSÃO DE CONTRATO POR TEMPO PRÉ ESTABELECIDO ALÉM DA GARANTIA LEGAL. COMPUTADORES LOGIN EM REGIME DE GARANTIA E GARANTIA EXTENDIDA POSSUEM ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
- A LOGIN ASSEGURA A DISPONIBILIDADE DE PEÇAS COMPATÍVEIS PARA REPOSIÇÃO OU EQUIVALENTES, POR UM PERÍODO DE ATÉ 5 ANOS APÓS O FIM DA PRODUÇÃO.
- ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SAC: [HTTPS://LOJA.LOGIN.COM.BR/ATENDIMENTO-AO-CLIENTE/](https://loja.login.com.br/atendimento-ao-cliente/)
- O CORPO TÉCNICO DA LOGIN INFORMÁTICA RECEBE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS REGULARMENTE, FAZENDO DESTA EQUIPE A MELHOR OPÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS LOGIN E DE OUTRAS MARCAS, DENTRO OU FORA DE GARANTIA.
- ESTANDO CIENTE DOS TERMOS ACIMA E OPTANDO PELA ABERTURA DO EQUIPAMENTO FORA DA REDE DE ASSISTÊNCIAS LOGIN, EFETUE OS PROCEDIMENTOS DESTA MANUAL SOMENTE SE ESTIVER SEGURO DA SUA APTIDÃO, DE OUTRO MODO ENCAMINHE SEU COMPUTADOR PARA UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU TÉCNICO DEVIDAMENTE CAPACITADO.

ALERTAS DE TROCA DE COMPONENTES

- ANTES DE INICIAR A TROCA DE QUALQUER COMPONENTE, RETIRE O CABO DO MONITOR DA TOMADA.
- UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETROSTÁTICAS (ESD) COMO PULSEIRAS E CALCANHEIRAS DEVIDAMENTE ATERRADAS OU LUVAS ANTIESTÁTICAS.
- VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE DE COMPONENTES ANTES DE ADQUIRIR A PEÇA.
- UTILIZE UMA CHAVE PHILIPS 6" PARA REMOVER OS PARAFUSOS DA PARTE TRASEIRA DO MONITOR E ACESSAR OS DEMAIS COMPONENTES. A MESMA CHAVE DEVE SER UTILIZADA PARA TROCA DA PLACA LÓGICA E DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.






VISÃO GERAL


CONFORME DEMONSTRADO NA PÁGINA 5 DESTE MANUAL, O MONITOR LOGIN EG7707A É COMPOSTO POR 5 PARTES APENAS:

- 1.GABINETE
- 2.MOLDURA
- 3.PAINEL LED
- 4.PLACA CONTROLADORA
- 5.FONTE DE ALIMENTAÇÃO



O MONITOR LOGIN EG7707A É UM PRODUTO PROPRIETÁRIO. O GABINETE FOI DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE DA FORMA MAIS COMPACTA POSSÍVEL PARA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO RESULTANDO NA INVIABILIDADE DE UPGRADES BEM COMO NA LIMITAÇÃO DE MERCADO NA DISPONIBILIDADE DE PEÇAS GENÉRICAS.

PARA FINS DE MANUTENÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA PORTANTO RECOMENDAMOS A TROCA DOS ITEN 3, 4 E 5 DO DIAGRAMA ACIMA.





FERRAMENTAS

PARA ABRIR O MONITOR E ACESSAR PARTES INTERNAS VOCÊ IRÁ UTILIZAR:

1. Pulseira antiestática,
2. Luva antiestática,
3. Chave de fenda tipo philips,
4. Ferramenta para abertura do gabinete GB-5A.



1



2



3



4

PREPARAÇÃO

ANTES DE ABRIR O MONITOR, CERTIFIQUE-SE DE RETIRAR OS CABOS DE ENERGIA, DADOS E QUALQUER CABO AUXILIAR, COLOQUE AS FERRAMENTAS 1 E 2 PARA UTILIZAR DURANTE TODO O PROCESSO.


PASSO 1 - REMOVA O PEDESTAL

POSICIONE O MONITOR COLOCANDO SUAVEMENTE A TELA DEITADA SOB UMA SUPERFÍCIE LISA E ESTÁVEL PARA RETIRAR O PEDESTAL.



RETIRE OS QUATRO PARAFUSOS

RETIRE OS PARAFUSOS INDICADO NA IMAGEM ACIMA UTILIZANDO A FERRAMENTA 3.









PASSO 2 - ABRINDO O GABINETE

OBSERVE O FRIZO ACOMPANHANDO TODA A EXTENSÃO DA MOLDURA DESTACADO COM UMA LINHA VERMELHA NA IMAGEM ABAIXO.


INSIRA SUAVEMENTE A FERRAMENTA 4 NO FRIZO LATERAL DESTACANDO DELICADAMENTE AS PARTES.






PASSO 3 - TROCANDO O A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1. IDENTIFIQUE NA IMAGEM ABAIXO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO;
2. RETIRE O CABO DE FORÇA CONECTADO A PLACA LÓGICA PUXANDO HORIZONTALMENTE O CONECTOR NO SENTIDO OPOSTO, SEM GIRAR OU TORCER.
3. RETIRE OS QUATRO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INDICADOS COM A LINHA TRASTEJADA VERMELHA NA IMAGEM ABAIXO.
4. TROQUE A FONTE POR OUTRA DO MESMO MODELO, COLOQUE OS QUATRO PARAFUSOS E CONECTE O CABO DE FORÇA A PLACA LÓGICA;
5. COLOQUE A TAMPA DO GABINETE ALINHADA A MOLDURA DA TELA E PRESSIONE SUAVEMENTE TODAS AS EXTREMIDADES PARA FECHAR O GABINETE.



PARABÉNS, VOCÊ EFETUOU A TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO!





PASSO 3 - TROCANDO O A PLACA LÓGICA

1. IDENTIFIQUE NA IMAGEM ABAIXO A PLACA LÓGICA;
2. RETIRE O CABO DE FORÇA E O CABO FLAT DA TELA LCD CONECTADOS A PLACA LÓGICA PUXANDO HORIZONTALMENTE O CONECTOR NO SENTIDO OPOSTO, SEM GIRAR OU TORCER.
3. RETIRE OS QUATRO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INDICADOS COM A LINHA TRASTEJADA VERMELHA NA IMAGEM ABAIXO.
4. TROQUE A PLACA LÓGICA POR OUTRA DO MESMO MODELO, COLOQUE OS QUATRO PARAFUSOS E CONECTE O CABO DE FORÇA A PLACA LÓGICA;
5. COLOQUE A TAMPA DO GABINETE ALINHADA A MOLDURA DA TELA E PRESSIONE SUAVEMENTE TODAS AS EXTREMIDADES PARA FECHAR O GABINETE.



PARABÉNS, VOCÊ EFETUOU A TROCA DA PLACA LÓGICA!

